

1.5

Nové umyvadlo

Upevnění umyvadla

Polohu nového umyvadla určuje poloha rohových ventilů: zjistěte střed mezi rohovými ventily a označte jej svislou čarou na stěně.



Přidrže zkusmo umyvadlo na stěně - jeho střed by měl sedět na vyznačené středové čáře. Obvykle se ponechává mezi povrchem podlahy a horní hranou umyvadla vzdálenost



82 až 86 cm. Pokud umyvadlo používají převážně starší osoby, namontujte umyvadlo poněkud níže, na výšku 80 až 82 cm. Vyznačte si na stěně značky dle montážních otvorů v umyvadle a dejte jej dolů. Vyvrtejte



otvory pro kotevní šrouby, které ponесou umyvadlo.

Kotevní šrouby mají na jedné straně vrutový závit: tato část přijde do stěnové hmoždinky.



Na druhé straně má metrický závit pro matici, kterou se bude umyvadlo později upevňovat. Zašroubujte kotevní šrouby pomocí speciálního klíče pro kotevní šrouby. Metrický závit ponechte vyčnívat ze stěny asi 5 cm. To postačí k tomu, aby se umyvadlo mohlo nasunout a přišroubovat.

Pro jistotu ještě jednou přeměřte, zdali vzdálenost mezi montážními maticemi a stěnou odpovídá tloušťce materiálu umyvadla.



Vložte gumovou těsnicí podložku na zadní stranu umyvadla a nasuňte jej pak na kotevní šrouby. Umyvadlo podržte ve správné poloze, zatímco váš pomocník bude dotahovat matici kotevních šroubů.

Napojení rohových ventilů

Namontujte rohové ventily: závity oviňte konopím (nezapomeňte potřít vazelinou), našroubujte ventily do přívodu vody, čep směřuje koncem nahoru.

Umístění sifonu

Nasuňte sifon do odtoku ve stěně, upravte rozdíl mezi průřezem trubky odpadu ve zdi a sifonem na požadovanou délku a vyrovnejte gumovou vsuvkou. Jinak by se mohlo stát, že by splašková voda skapávala po stěně. Natočte sifon pod odtokový otvor umyvadla.

Montáž armatury

Armaturu zasuňte do otvoru na okraji umyvadla a zašroubujte ji odspodu pomocí



matice. Podložka podepře materiál a postará se o bezpečné dosednutí. Před konečným dotažením matice přezkoušejte, zda armatura opravdu sedí ve středu umyvadla a výpust směřuje rovně dopředu. Nyní přemístěte obě pružné připojovací hadice pro připojení studené a teplé vody na rohové ventily. Možná, že budete muset hadice zkrátit.

Pak nasuňte na pružné hadice převlečné matice, podložku a konus (přesně v tomto pořá-

Tipy od profesionála



dí! Dotáhněte matice maticovým klíčem.



- proužek těsnícího tmelu utěsní spáru mezi sítkem a umyvadlem. Zespodu nasadte spodní část ventilu a oba díly spojte šroubem.

Šroubovou objímku na sifonové trubce ručně natáhněte na dolní část ventilu a pak přitáhněte francouzským klíčem. Chromový sifon přitom chraňte pomocí hadru, který vložíte mezi čelisti kleští.

Tím je umyvadlo a armatura namontována. Odstraňte případné zbytky ochranné fólie, nálepky, tmel a spárovací hmotu.



dě polosloupu), vedle umyvadla patří držák na ručníky. Nakonec namontujte mýdelník a zrcadlo s osvětlením.

Montáž odtokového ventilu

Namontujte odtokový ventil: odtokové sítko nasadte zeshora na otvor v umyvadle



Nyní můžete udělat z umyvadla místo na mytí: pod umyvadlem je ještě místo pro skříňku pod umyvadlo nebo sloup (popřípa-



Co potřebujete?

- K upevnění kotevních šroubů:** vrtačka, vrták do kamene, klíč na kotevní šrouby (maticový klíč)
- Pro montáž umyvadla:** sanitární silikon, maticový klíč, vodováha, konopí, vazelína
- Pro montáž sifonu:** šroubovák, francouzský klíč, těsnící tmel, řezný plátek na kov