

2.9 Pěknější hrany - udělejte si jednoduše sami!

Nasazovací hrana s dekorem



Pro estetické dokončení všech rovných hran regálových a ostatních desek o tloušťce 16 nebo 19 mm.

Obzvláště vhodná pro pokrytí neopracovaných, čerstvě uříznutých hran.

Díky „klipsovému spoji“, koncovkám a vnějším rohům je montáž velmi snadná a precizní.

Výhody:

- Prvotřídní design s vysoce kvalitním povrchem.
- Rychlá montáž - našroubujete „klipsy“, pásku zastrčíte a hotovo!
- Řezy a spáry díky „vnějším rohům“ nejsou vidět.
- Při dodatečných povrchových úpravách jde hrana jednoduše vysunout.
- Výběr z mnoha barev a dekorů (všechny dekory k dostání pro desky o tloušťkách 16 nebo 19 mm).
- Barevně perfektně sladěné příslušenství (každé sedí pro 2m nasazovací hrana s dekorem).
- Barevně stálá.

Co potřebujete k montáži?

- Lemovací páska s dekorem
- Sada příslušenství - klipsy, vnější rohy a koncovky
- Eventuálně další koncovky/ vnější rohy
- Pilka s jemným listem
- Šroubovák

Skončete jednou pro vždy se škaredými a odchlípnutými hranami u nábytku a pracovních desek. Tři rozdílné způsoby olemování hran Vám nabízejí praktické a pěkné řešení. Vybrat si můžete z velkého množství barev a dekorů z umělé hmoty nebo z pravého dřeva. Dejte své fantazii volnost.

PVC hrana



Obzvláště vhodná pro pokrytí neopracovaných, čerstvě uříznutých hran.

Ideální pro rovné i zaoblené hrany nábytku, dveří a pracovních i regálových desek.

Výhody:

- Vysoce kvalitní plastový materiál v mnoha módních barvách a dekorech.
- Flexibilní materiál, ideální pro zaoblené tvary.
- Montáž zcela bez náradí.
- Hrubě opracované hrany po uřezání jsou elegantně zakryty.

Co potřebujete k montáži?

- PVC hrana
- Nůžky
- Kontaktní lepidlo, horkovzdušná lepicí pistole
- Lepicí páska k fixování

Lemovací páska s lepidlem



Lemovací pásku můžete použít pro lepší vzhled všech druhů dřevěných i plastových desek.

Ideální pro rovné i zaoblené hrany nábytku, dveří a pracovních i regálových desek.

Výhody:

- Pro všechny tloušťky materiálu do 38 mm.
- Velmi snadné opracování.
- Použitelná pro dřevo i plast.
- Mnoho dřevěných i okrasných dekorů.

Co potřebujete k montáži?

- Lemovací páska
- Nůžky
- Žehlička
- Sací papír
- Odřezávačka hran
- Brusný hranolek/ brusný papír

Tipy od profesionála



Lemovací páska s lepidlem

Lemovací pásku zkrátte **nůžkami** nebo **nožem na koberce** na potřebnou délku, ale ponechte vždy pár milimetrů pro přesah.

Pomocí **žehličky** (teplota pro žehlení bavlny) opatrně nažehlete pásku na hranu. Při nažehlování je třeba použít **sací** nebo **hedvábný papír** jako „mezivrstvu“ pro ochranu



lemovací pásky.

Po vychladnutí odřežte přesahující pásku **ořezávačkou** hran.

Nakonec hrany obrousíme jemným **brusným papírem** a **vše je hotovo!**



Tip: Lemovací páska by měla být zvolena v takové šířce, aby přesahovala na každé straně min. 1 mm.



PVC hrana

PVC hranu zastříhnete **nůžkami** nebo **nožem na koberce** na potřebnou délku, avšak ponechte vždy pár milimetrů přesah.

Hranu nalepte **kontaktním lepidlem** (nebo pomocí **horkovzdušné pistole**).

PVC hranu nenatahujte, aby se pak při vysu-



šení nesmrštila.

Ideální je během vysoušení hranu zafixovat **lepící páskou**.



Tip: Pro plynulé potáhnutí v rozích vyřízněte v místě ohybu pásky trojúhelník. Nebudete tak nuceni pásku přerušovat a dosáhnete plynulého potáhnutí celé hrany a **vše je hotovo!**



Nasazovací hrana s dekorem

Pilkou s jemným listem zkrátte pásku na přesnou délku.

Tip: Pásku řežte ze spodní strany, abyste zabránili poškození viditelného povrchu.



Každých 20 cm upevníte pomocí přiložených šroubů „klips“. U desek o tloušťce 16 mm přesahující výčnělky „klipsu“ jednoduše odломíte.



Nyní pásku pouze nasadíte na „klipsy“. Na krajích zakončíme hranu **koncovkou** a **vše je hotovo!**



Tip: Na rozích nejsou nutné žádné řezy, neboť příslušenství obsahuje koncovky a vnější rohy, které se jednoduše nasadí.