

Tapetování

Lepidlo a přírůzné

Použití tapetového lepidla Metylan záleží na tom, jaké nové obložení stěn jste si vybrali. Správné pojivo je alfa a omegou při tapetování. Při hledání vhodného lepidla vám pomůže přiložený lístek, který naleznete ve vaší roli tapet. Při míchání platí vždy zása-



da: raději hustší nežli řidší. Pokud to bude později nutné, můžete vždy lepidlo zředit vodou.

Při přirůznování tapetových pruhů je důležité, abyste přidali nahoře šest a dole čtyři centimetry. Pás zarolujte zadní stranou



nahoru na váš tapetářský stůl. Na dělicí čáře odříznete pás pomocí tapetového nože nebo nůžek. Pokud chcete zamezit stále novému měření, ponechte si první pás jako vzorek k následnému použití.

Přirůznuté pásy položte zadní stranou směrem nahoru na stůl. Přitom by měly horní hrany ležet směrem vlevo a pásy by

měly končit na zadní hraně stolu. Potom přitáhněte vrchní pás až na přední hranu. Pak nanášíte lepidlo na přířez od středu ke hranám rovnoměrně pomocí kartáče.

Nyní začněte se skládáním pásů. Na dolním konci přehrněte dva až tři centimetry a vrstvu po vrstvě pásy překládejte. Nahoře přehnout rovněž o dva až tři centimetry a dát pozor na to, aby se úzký okraj nedostal do styku s lepidlem. Tím se zabrání nežádoucím skvrnám od lepidla. U překládání by se mělo dávat pozor na to, aby podélné hrany ležely přesně na sobě, aby kraje nevysychaly. Pásy nechte změkhnout.

Tapety se vzorkem

Zde je nutné, abyste při přirůznování započítali příslušnou délku na srovnání vzorku. Při nalepování jednotlivých pásů dávejte pozor na to, aby se vzorek na okrajích stýkal. U krajových kusů myslíte i na přesahy pásů u oken a dveří.

Nanášení tapet

Nežli přistoupíte k nanášení tapety, měli byste dbát na to, aby byl podklad suchý a čistý. Pokud je vaše stěna příliš savá, postačí, pokud ji natřete zředěným tapetovým lepidlem Metylan v poměru 1:40.

Tapetování okolo oken a dveří: aby se



předěšlo při vysychání tvoření trhlin a prnutí, neměli byste tapety lepit kolem rohů a hran v plné šíři. Před lepením si vyměřte nutnou

šířku a tapetu příslušně přirůzněte.

Tapety na rovných zdech: nakreslete si pomocí olovnice svislou čáru na zeď. To bude značková čára pro váš první tapetový pás. Lepidlem potřený pás přidržte nahoře po obou stranách a nasadte jej na značkovou čáru. Nezapomeňte nechat nahoře stát



přehrnutý díl. Nyní spusťte pás opatrně dolů, dávejte pozor na to, aby okraj souhlasil se značkovou čárou. Následně přitiskněte pás



uprostřed odshora směrem dolů a po stranách opatrně pomocí tapetářského kartáče. Pokud bude nalepen první pás, odstraňte přesah na spodní hraně. Při nanášení dalšího pásu se řiďte podle předchozího. Mezitím ale vždy přezkoušejte, zdali jsou nalepené pásy svislé.

Tipy od profesionála


























Symbole a jejich význam

Na zadní straně tapety nebo na přiloženém lístku jsou vytištěné symboly, které vám dávají důležité odkazy o kvalitě, vlastnostech a způsobu zpracování.

Zde je několik dodatkových informací k významu symbolů:

- 1 Čerstvé skvrny od lepidla mohou být odstraněny vlhkou houbou
- 2 Lehká znečištění mohou být otřena vlhkým hadrem
- 3 Znečištění mohou být odstraněna mýdlovým roztokem
- 4 Znečištění mohou být odstraněna mírným brusným prostředkem a měkkým kartáčem
- 5 Znečištění mohou být odstraněna rovněž tvrdším kartáčem
- 6 – 10 Rozdílná stálost na světlo
- 11 Při lepení dávat pozor na drobný vzorek
- 12 Stejný vzorek ve stejné výšce vedle sebe
- 13 V příštím pásu přesunout vzorek o polovinu
- 14 Každý druhý pás nalepit obráceně
- 15 Tapetu natřít lepidlem
- 16 Lepidlem natřít podklad, nikoli tapetu
- 17 Zadní stranu tapety natřít lepidlem, které se bude aktivovat krátkým namočením
- 18 Při obnovování tapet lze tapetu beze zbytku stáhnout ze zdi
- 19 Horní vrstvu tapety lze na sucho stáhnout. Spodní strana zůstane jako makulatura na zdi
- 20 Tapeta se vodou změkčí a odstraní stěrkou
- 21 Ražba zůstane při tapetování zachována
- 22 V prostoru přesahu (cca 5 až 8 cm) se oba pásy svisle odříznou příloženým nožem
- 23 Zvláště odolná speciální tapeta s tvrdým pružným povrchem

<p>Odolná proti vodě</p> <p>1  v době zpracování odolná proti vodě</p>		<p>Omyvatelnost</p> <p>2  omyvatelná</p> <p>3  vysoce odolná proti omývání</p> <p>4  odolná proti oděru</p> <p>5  vysoce odolná proti oděru</p>		
<p>Odolnost barev vůči světlu</p> <p>6  dostatečně</p> <p>7  uspokojivě</p> <p>8  dobře</p> <p>9  velmi dobře</p> <p>10  výborně</p>				
<p>11  bez nasazování</p>		<p>Nasazení vzorku</p> <p>12  rovné nasazení*</p> <p>13  přesazené nasazení**</p> <p>14  obrácené lepení</p> <p>*počítat s přídávkem v cm (např. 50) **počítat s přídávkem a přesahem v cm (např. 50/ 25)</p>		
<p>Zpracování</p> <p>15  lepidlo nanést na obložení stěny</p> <p>16  lepidlo nanést na tapetovaný podklad</p> <p>17  předlepené (lepidlo se aktivuje krátkým namočením ve vodě)</p>			<p>Různé</p> <p>21  dvojitá ražená tapeta</p> <p>22  přesah s dvojitou vrstvou</p>	
<p>Postup při odstraňování</p> <p>18  lze beze zbytku stáhnout</p> <p>19  dělitelná</p> <p>20  snímatelná na mokro</p> <p>23  odolná proti nárazu</p>				

Co potřebujete?

- Pro měření a výpočet:** pásmový metr, kapesní kalkulačka, poznámkový blok
- Pro přiřiznutí pásů:** tapetářské nůžky nebo nůž, ořezávač tapet
- Pro nanášení lepidla:** tapetovací stůl, malířská štětka, vědro z umělé hmoty
- Pro vyrovnávání:** tužka, vodováha, olovnice
- Pro kladení:** tapetářský kartáč, tapetářský váleček, váleček na spoje
- Pro odříznutí přebytků:** univerzální nůž, tapetářský úhelník, tapetářské nůžky, případně kutrový nůž
- Pro jemnou práci:** malé, ostré nůžky, univerzální nůž